

WWW.WERO.TECH



Yapay Zeka Destekli
Kondisyon Bisikleti

KULLANIM KILAVUZU

(QB-COIS MAX)

wero

Smarten Your Life

UYARILAR VE SORUMLULUK REDDİ

1. 14 yaşın altındaki çocuklar, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmıř kiřiler ve ayrıca bilgi eksiklięi olan kiřilere bisikleti kullanmadan 6nce g6zetim veya talimat verilmelidir. 6ocukların g6zetimsiz bakım yapmalarına veya bisikletle oynamalarına izin VERMEYİN.
2. Bu adapt6r CE sertifikasını ge6miřtir ve yalnızca bu bisikletle kullanılabilir. Bařka 6r6nlerle birlikte kullanmayınız. Herhangi bir hasar durumunda, deęiřtirme i6in l6tfen 6reticiye veya yetkili bir acenteye danıřın.

WERO Yapay Zeka Destekli EGZERSİZ BİSİKLETİNİ SE6TİęİNİZ İ6İN TEŐEKK6R EDERİZ


Bu, ev kullanımı i6in 6zel olarak tasarlanmıř G6c6lendirilmıř Egzersiz Bisikletidir. Bisiklet6i eęitimi i6in siyah teknoloji olarak da bilinen; birbirinden 6ok farklı ama bilimsel 2 antreman modu olan sabit diren6 ve sabit g6c6 saęlayan akıllı motor s6n6mleme 6zellikleri mevcuttur. Bisiklet, ger6ek zamanlı doęru antreman verilerini toplamak ve makine 6ęrenimi ve AI algoritmasının yardımıyla sizin i6in 6zelleřtirilmıř bilimsel antreman planları oluřturmak i6in g6c6 ve kadans sens6r6 teknolojilerini kullanır. Ayrıca, size daha akıllı ve daha zengin bir i6 mekan bisiklet deneyimi sunmak i6in zaman zaman mobil uygulamamızı da geliřtirmeye devam edeceęiz.

NOT

İade etmek istemeniz durumunda l6tfen paketi iyi saklayınız.

ÜRÜN TANITIMI

Özellikler




- | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 Konsol | 2 Pad tutucu | 3 Gidon |
| 4 USB girişi | 5 Konsol Direği | 6 Gidon tutucu |
| 7 Pedal | 8 Krank | 9 Ön sabitleyici |
| 10 Taşıma tekerlekleri | 11 Tesviye ayakları | 12 Arka sabitleyici |
| 13 Güç girişi | 14 Güç düğmesi | 15 Koltukdireği tutucusu |
| 16 Sele | 17 Koltuk ayarlayıcı | 18 Sele |

ARAÇLAR




BİSİKLETİNİZİN KURULUMU

Bisiklet Stabilizatörlerini Kurun




Ön ve arka dengeleyiciyi belirtildiği gibi yerleştirin, Dört M10 vidayı manuel olarak sıkın. 6 mm Alyen anahtarıyla sıkın.

Dahili Güç Kablosunu Bağlayın




El çubuklarının içindeki kabloyu bisiklet ünitesinin içindeki kabloya bağlayın. Bağlarken gidonların yönüne dikkat edin.

Gidon Yerleştirme



İlk olarak, DÖRT M6 vidayı ellerinizle mümkün olduğunca sıkı bir şekilde döndürün.
Ardından, DÖRT M6 vidayı 5 mm Akyen Anahtarı ile sıkın ve kilitleyin.
Uyarı:
Vida şimini bombeli yüzeyli direğe yapışacak şekilde düzgün yerleştirdiğinizden emin olun.


Install Right pedal



Sağ Pedal'ı (R ile işaretlenmiş) sağ krank üzerine takın.
 İlk önce vidayı elinizle elle sıkın (saat yönünde çevirerek). Ardından, tamamen sıkmak için 15 mm Açık Uçlu Anahtarı kullanın (saat yönünde döner).


PEDALLARIN KURULUMU

Pedal Kayışlarını Takın




Sol (L) ve sağ (R) Pedal Kayışlarını eşleşen pedallara besleyin; çentikli taraf içe dönük.

GİDON YÜKSEKLİK AYARI



1. Konsol direğini gevşetmek için gidon tutucuyu saat yönünün tersine çevirin
2. El demirini uygun bir yüksekliğe ayarlayın.
3. Sıkmak için gidon tutucuyu saat yönünde çevirin.
4. Gidon tutucusunu dışarı doğru çekin.
5. Gidon tutucusunu dikey olarak aşağı yön konumuna çevirin.


Sol Pedalı Takın



Sol Pedalı (L ile işaretli) sol krank üzerine takın.
 İlk olarak, vidayı elinizle elle sıkın (saat yönünün tersine çevirerek). Ardından, tamamen sıkmak için 15 mm Açık Uçlu Anahtarı kullanın (saat yönünün tersine çevirerek).


KOLTUK AYARI

MAKSİMUM YÜKSEKLİK



Güvenliğiniz için koltuk yüksekliğini ayarlarken STOP işaretini çerçevenin içinde tuttuğunuzdan emin olun.


KOLTUK YÜKSEKLİĞİ AYARI



1. Konsol direğini gevşetmek için Koltuk Direği tutucusunu saat yönünün tersine çevirin.
2. Koltuk direğini uygun bir yüksekliğe ayarlayın.
3. Koltuk direği tutucusunu sıkmak için saat yönünde çevirin.
4. Koltuk direği tutucusunu dışarı doğru çekin.
5. Koltuk direği tutucusunu dikey olarak aşağı doğru çevirin.

Dikkat: Sele direği tutucusu, çıkıntılı tutma kolunu hareketlerinizi engellediği için dikey olarak aşağı doğru tutmak önemlidir.


KOLTUK YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAYIN



Seleye oturun ve topuğunuzu pedalın üzerine yerleştirin.


Şu anda sizi destekleyen kol ayağınız aşağıda ve koltuk direği ile aynı hizada. Bacağınız tamamen uzatılmışsa doğru koltuk yüksekliğindesiniz. Bu, bacağınızın düz olduğu, ancak dizinizi fazla uzatmadığınız anlamına gelir.

KOLTUK DERİNLİK AYARI



Gevşetmek için Koltuk Altı Düğmesini saat yönünün tersine çevirin. Koltuğu ileri veya geri hareket ettirin. Sıkmak için düğmeyi saat yönünde çevirin.


BİSİKLET STABİLİZASYONU



Her bir dengeleme ayağını bisiklet zemine sıkıca oturana kadar çevirin.


FONKSİYONLAR

GÜÇ GİRİŞİ



Güç Adaptörünü bisikletin arkasında, arka dengeleyicinin üzerindeki güç bağlantı noktasına bağlayın. Bisikletin uygun güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun, ardından gücü açmak için güç düğmesini "-" konumuna getirin.

KONSOL




Konsol, metal çerçevesini döndürerek veya düğmeye basarak çalışır.

BİRİMLER:

N·m:Newton metre,tork birimi
W:Güç Birimi
r/min: devir/dak: Dakikadaki devir sayısı, frekans birimi.

KONSOL NASIL KULLANILIR

Bluetooth ON - AÇIK



NEXGIM Uygulamasını açın ve bağlanmak için bisikletinizi arayın. Bağlandığında, konsoldaki Bluetooth göstergesi açık kalır.

Bluetooth OFF - KAPALI



Bluetooth arayüzüne girmek için konsolun alt orta alanına dokununuz. Kapatmak için düğmeyi basılı tutun. Bağlantı kesildiğinde, bisikletinizi Uygulamada manuel olarak yeniden bağlamanız gerekecektir.

Ayarlamak için metal çerçeveyi döndürün



Direnç modunda, direnci ayarlamak için metal çerçeveyi döndürün.

DATA GÖSTERİMİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Süre



Direnç (Vites)



Güç




Ritim



Veri görüntüsünü değiştirmek için konsol panelinin alt orta alanına hafifçe dokununuz.

Kontrol etmek için topuz üzerindeki düğmeye basın



Uygulamada bir binicilik kursu veya sürükleyici bir yol sürüşü yaparken, duraklatmak için düğmeye basın (duraklatıldığında, gösterge çizgileri yanıp söner); almak için düğmeye tekrar basın; sürüşü bitirmek için düğmeyi basılı tutun (bittiğinde, gösterge çizgileri görüntülenmeye devam eder).

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI

- Bisiklet sadece evde kullanım içindir.
- Lütfen kullanmadan önce güç adaptörünü doğru şekilde bağlayın.
- Yaralanmayı önlemek için bisikleti kullanmadan önce ısının. Yanlış veya aşırı eğitim ciddi yaralanmalara neden olabilir. Kazaları önlemek için bisikleti çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Yaralanmayı önlemek için ellerinizi bisikletin hareketli parçalarından uzak tutun.
- Yalnızca üreticinin orijinal parçalarını kullanın. Bu üniteye yapılacak değişiklikler veya modifikasyonlar garantiyi geçersiz kılar.
- Arıza durumunda bisikleti kullanmayı derhal bırakın.
- Bisikleti kullanırken ayaklarınızı pedal kayışlarıyla sabitlediğinizden emin olun.
- Bisiklet sağlam, düz ve yatay bir yüzeye yerleştirilmelidir. Bisikletin her iki yanında 60 cm boşluk bırakın.
- Optimum performans ve uzun ömür için düzenli bakım yapın. Güvenliği sağlamak için bisiklet düzenli olarak aşınma ve hasar açısından kontrol edilmelidir.

NEXGIM APP (Ücretsiz*)



Bu ürün BLE, FTMS, CSCS,CPS'yi destekler ve kalp atış hızı izlemeyi destekleyen HRS sensörleriyle uyumludur.

NEXGIM APP'i indirmek için QR kodunu tarayın
* Ücretsizlik durumu ilerleyen zamanlarda değişiklik gösterebilir.

ÖZELLİKLER

Ürün adı:	AI-POWERED EGZERSİZ BİSİKLETİ
Model:	MG-C05
Renk:	Gri
Görüntüle:	LED Nixie tube
Kablosuz bağlantı:	Bluetooth
Donanım tipi:	Krank egzersizi
Direnç tipi:	Hızdan bağımsız
Direnç sistemi:	Akıllı motor direnci
Sürücü:	Emniyet Kemerli
Adaptör Girişi:	AC 100-240V, 0.6A,50-60Hz
Adaptör Çıkışı:	DC 12V, 1.5A
Anma gerilimi:	DC 12V
Anma gücü :	18W
Maks ağırlık:	120kg
Maksimum yükseklik:	150-190cm
Ekipman sınıfı:	HB
Boyut:	1020 x 510 x 1250 mm
Net ağırlık:	35kg
Brüt Ağırlık:	40kg

BEYAN

Bu kılavuzu yazdırırken tüm işlevleri ve gerekli talimatları dahil etmeye çalıştık. Ancak, donanım ve yazılım geliştirmelerinin yanı sıra zaman zaman tasarım optimizasyonu nedeniyle, bu kılavuz ile satın aldığınız ürün arasında yine de farklılıklar olabilir. Görünüm, arayüz, renk vb. farklılıklar olması durumunda asıl ürüne başvurulacaktır.

GÜNLÜK DEPOLAMA VE BAKIM

1. Bu bisiklet sadece ev içi kullanım içindir. Bisikleti açık havada, su yakınında veya yüksek nem seviyelerinde saklamayın.
2. Yüzeze zarar vermemek için lütfen gölgeli ve korunaklı bir yerde saklayınız.
3. Sabitlenmesi gereken tüm vidaları veya parçaları düzenli olarak kontrol edin.
4. Bisiklet koltuğunu düzenli olarak kontrol edin. Somunları gevşediklerinde sıkın. Krankları ve pedalları düzenli olarak kontrol edin. Gerekirse onları sıkın.
5. Bisikleti düzenli olarak temizleyin.

KOLAY SORUN GİDERME TALİMATLARI

Problem	Çözüm
Pedal çevirirken gürültü	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedalları kranklardan çıkarın, pedal eksenini çevirin, yumuşak dönüş durumunda pedalları geri takın. Pedal ekseninin düzgün dönmemesi durumunda değiştirme için servis personeline danışın. 2. Krankları döndürün, Gürültü durumunda krank vidalarını sıkın.
Titrek gidon	Gidonlardaki dört vidayı sıkamak için 5 mm lokma anahtar kullanın.
Dengesiz bisiklet koltuğu	Koltuğu uygun yüksekliğe ayarlayın; selenin altındaki her iki taraftaki somunları sabitlemek için bir İngiliz anahtarı kullanın.
Dengesiz bisiklet	6 mm lokma anahtar kullanarak dört dengeleme ayağındaki dört vidayı sıkın
Konsolda görüntü yok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Güç adaptörünü yeniden bağlayın. 2. Güç adaptörünün bisiklete doğru şekilde bağlandığından emin olun. Güç düğmesinin konumuna çevrildiğinden emin olun.
Bluetooth bağlantısında hata	Bisikletinizi ve telefonunuzu veya pedinizi yeniden başlatın, ardından yeniden bağlayın.

FCC BEYANI

Çalıştırma aşağıdaki üç koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz ve
- (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler dahil alınan herhangi bir girişimi kabul etmemelidir.
- (3) Bu cihaz, genel RF maruz kalma gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir. Cihaz, kısıtlama olmaksızın taşınabilir olarak tasarlanmıştır.

FCC Beyanı NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, aşağıdakilere neden olabilir:

radyo iletişimine zararlı girişim. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarken belirli bir şekilde radyo veya televizyon yayın alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın. Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın. Sağlanan tutturucuyla ilgili yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın. Üniteyi güç kablosundan ASMAYIN.

GARANTİ (2 YILLIK SÜRE)

Üretici garantisi aşağıdaki durumlarda geçersizdir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Uygunsuz veya yetersiz bakım veya modifikasyon.
- Kaza, yanlış kullanım, kötüye kullanım, kirlenme veya diğer dış nedenler.
- Belirtilmemiş adaptör ve aksesuarların kullanımı.
- Taşıma sırasında kayıp veya hasar.
- Talimatlara uyulmaması sonucu oluşan zararlar.
- Bu garanti, harcanabilir veya tüketilebilir yani sarf parçalar için geçerli değildir ve seri numarasının çıkarıldığı hiçbir ürünü kapsamaz.

SATIŞ SONRASI

www.wero.tech



wero
Smarten Your Life